

# TREBITT MATT OLJEBEIS

Transparente wasserbasierte Alkydöl-Lasur für den Außenbereich

## Anwendungsbereiche

TREBITT MATT OLJEBEIS ist eine wasserbasierte, transparente, dünn-schichtige Lasur für den Außenbereich. Das Produkt hat ein exklusives mattes Erscheinungsbild und enthält Wirkstoffe gegen Schimmel und Algen. Es ist geruchsarm und leicht zu verarbeiten. Eine Grundierung (auf weichem Holz) ist nicht erforderlich.



## Eigenschaften

- Wasserbasiert
- Exklusives mattes Finish
- Erhältlich in mehreren transparenten Farben

### Farbtöne

Transparente Farben gemäß der speziellen Trebitt Oljebeis Farbkarte. TREBITT MATT OLJEBEIS nicht ungetönt verarbeiten.

### Glanzgrad

matt

### Verpackungsgrößen

3 und 10 Liter

### Technische Daten

Typ	Wasserbasierende transparente Holzlasur.
Festkörpergehalt	40 ± 2 Vol.%
Dichte	1,09 – 1,11 g/cm <sup>3</sup>
Trocknung bei 23°C/50% RV	Die Trockenzeit ist immer von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Belüftung und aufgetragener Schichtstärke abhängig. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen wirken sich negativ auf die Trocknung aus.
Staubtrocken	Nach ca. 6 Stunden
Überstreichbar	Nach ca. 24 Stunden
Lagerung	Frostfrei lagern und transportieren

## Verarbeitung

Ergiebigkeit	6-9 m <sup>2</sup> pro Liter (abhängig vom Untergrund)
Empfohlene Nassen Schichtdicke	Ca. 90–120 µm pro Schicht
Empfohlene trockene Schichtdicke	Ca. 40–50 µm pro Schicht
Auftragsverfahren	Pinself, Rolle oder Spritzpistole
Verdünnung	Wasser
Holzfeuchte	maximal 18%
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5 °C

## Verarbeitungshinweise

### Vorbereitung

- Schimmel, Algen und Moos mit JOTUN KRAFTVASK entfernen, anschließend gründlich mit Wasser nachspülen und trocknen lassen.
- Die Oberfläche muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein.
- Dieses Produkt nicht auftragen, wenn während der angegebenen Trockenzeit, Kondensat oder Regen zu erwarten ist.
- Schadhafte oder nicht tragfähige Flächen müssen durch Schleifen oder Bürsten vorbereitet werden.
- Oberflächenharz vorher entfernen.
- Neues Holz, das länger als sechs Wochen unbehandelt im Freien gelagert wurde, muss gründlich gereinigt werden (Schleifen oder Bürsten).

Um das beste Ergebnis zu erzielen, sollte neues Holz so bald wie möglich behandelt werden. Daher darf Holz niemals länger als etwa sechs Wochen unbehandelt im Freien gelagert werden.

### Endbearbeitung

- Auf neuem, rohem oder imprägniertem Holz: 2–3 Schichten TREBITT MATT OLJEBEIS auftragen. Auf bereits behandeltem Holz: 1–2 Schichten.
- TREBITT MATT OLJEBEIS kann bei Bedarf mit den deckenden DEMIDEKK-Produkten überarbeitet werden.

### Pflege

Wird TREBITT MATT OLJEBEIS als komplettes Lasursystem verwendet, die Oberfläche wie unter „Vorbereitung“ beschrieben behandeln und danach 1–2 Schichten TREBITT MATT OLJEBEIS auftragen. TREBITT MATT OLJEBEIS ist ein eingefärbtes, transparentes Produkt; das Erscheinungsbild verändert sich daher bei jeder zusätzlichen Schicht. Achten Sie bei Pflege und Überarbeitung auf eine sorgfältige Abgrenzung der Flächen, um ein ungleichmäßiges Aussehen zu vermeiden.

## Sicherheitsinformationen

- Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen
- Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern untereinander mischen, um Farb- bzw. Glanzunterschiede zu vermeiden
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden
- Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutz tragen
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Für weitere Informationen und die aktuellen Sicherheitsangaben das Sicherheitsdatenblatt beachten

## Entsorgung

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das duale System verwertet werden.

Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.

